

AF55 Buitenrouter Indoor Unit (IDU) Handleiding

© Wistron NeWeb Corporation

DIT DOCUMENT EN DE INFORMATIE HIERIN IS BEDRIJFSEIGEN EN IS HET EXCLUSIEVE EIGENDOM VAN WNC EN MAG NIET WORDEN GEDISTRIBUEERD, GEREPRODUCEERD OF ONTHULD, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, ZONDER DE VOORGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN WNC.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DIT DOCUMENT EN DE INFORMATIE HIERIN IS PUUR EN ALLEEN VOOR ONTWERP REFERENTIE EN KAN OP ENIG MOMENT WORDEN HERZIEN DOOR WNC. NIETS IN DIT DOCUMENT MAG WORDEN UITGELEGD ALS HET VERLENEN VAN ENIGE GARANTIE OF RECHT OP HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL HIERIN ZONDER DE VOORGAANDE EXPLICIETE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN WNC. WNC ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG GEBRUIK, TOEPASSING OF ONTWIKKELING ONTLEEND AAN HET MATERIAAL ZONDER EEN DERGELIJKE VOORGAANDE EXPLICIETE SCHRIFTELIJKE INSTEMMING.

Waarschuwing productgebruik

Bij het gebruik van dit product moet u frequent aansluiten en loskoppelen of in- en uitschakelen van andere elektrische apparaten in hetzelfde circuit vermijden.

Inhoudsopgave

Inho	oudso	pgave		3				
1.	Inleiding5							
	1.1.	Inhoud	d verpakking	. 5				
	1.2.	Produ	ctoverzicht	. 6				
2.	Арра	araatinst	elling	7				
	2.1.	Uw ro	uter installeren	. 7				
3.	Web	gebruike	ersinterface	8				
	3.1.	Toegai	ng tot de webgebruikersinterface	. 8				
4.	Dashboard10							
	4.1.	1. Apparaatstatus						
	4.2.	LAN-st	tatus	10				
	4.3. Wifistatus							
	4.4.	Корре	lingsstatus					
5.	Inste	ellingen .		13				
	5.1.	Conne	ctiviteit	13				
		5.1.1.	LAN	13				
		5.1.2.	VLAN	14				
		5.1.3.	MAC-kloon	14				
	5.2.	Wi-Fi.		15				
		5.2.1.	Basisinstellingen	15				
		5.2.2.	Gastnetwerk	18				
		5.2.3.	Geavanceerde instellingen	18				
	5.3.	Beveil	iging	19				
		5.3.1.	Firewall	19				
		5.3.2.	Draadloos MAC-filter	19				
		5.3.3.	URL filteren	20				
		5.3.4.	DDNS	21				
		5.3.5.	DMZ	21				
		5.3.6.	UPnP	22				
		5.3.7.	Poortdoorschakeling	23				
		5.3.8.	QoS	23				
	5.4.	Appara	aatbeheer	24				
		5.4.1.	Systeeminstellingen	24				
		5.4.2.	Wachtwoord voor inloggen	24				

		5.4.3.	Beheer	. 25
		5.4.4.	Pingtest	. 25
		5.4.5.	Logboek	. 26
		5.4.6.	Back-up maken en herstellen	. 26
		5.4.7.	Herstarten en resetten	. 26
		5.4.8.	Bijwerken	. 27
6.	USB-	opslag		.28
	6.1.	FTP-acc	count	. 28
	6.2.	FTP-ser	ver	. 28
7.	Probl	leemoplo	ossing	.29

1. Inleiding

Bedankt voor het kiezen van de AF55 Buitenrouter - Indoor Unit (IDU).

Deze gebruikershandleiding biedt basisinformatie over het installeren van de router, het inloggen bij de Web GUI voor het apparaat, alsook toelichtingen over het aanpassen van de instellingen van de router via de Web GUI.

1.1. Inhoud verpakking

Voorafgaand aan het starten van het installatieproces, moet u de inhoud van de verpakking controleren en verifiëren dat alle items zijn geleverd.

- AF55 Buitenrouter Indoor Unit (IDU)
- Voedingsadapter
- Ethernetkabel
- Gebruikershandleiding

1.2. Productoverzicht



Achterpaneel



1 LED-indicatielampjes (van boven naar onder)

<u>WPS-LED</u>---Knippert wanneer WPS-proces wordt geactiveerd; continu aan gedurende 30 seconden in geval van een WPS-fout; Uit wanneer WPS succesvol is.

<u>WAN-LED</u>---Knippert bij een poging om verbinding te maken met het internet; Continu indien verbonden met het internet.

<u>Wi-Fi-LED</u>---Continu wanneer Wi-Fi-function is ingeschakeld; Knippert in geval van Wi-Fi-verkeer.

<u>Voeding-LED</u>--- Continu groen wanneer de router is ingeschakeld.

WPS-knop --- Druk op de knop voor het starten van WPS-koppelen

- **3 Reset-knop**--- Houd de reset-knop 5 seconden ingedrukt om de router te resetten naar fabrieksinstellingen
- **Ethernetpoorten**--- Sluit ethernetkabels aan op deze gigabit Ethernet (10/100/1000)-poorten en op andere bekabelde apparaten in uw netwerk.
- S WAN-poort--- Sluit een ethernetkabel aan op deze poort en op uw modem. Het internetstatuslampje op de voorkant van de router is alleen wit wanneer de router is verbonden met een modem die is verbonden met het internet.

6 USB 2.0-poort--- Verbind en deel een USB-drive in uw netwerk.

Voedingspoort--- Sluit de meegeleverde ACvoedingsadapter aan op deze poort.

2. Apparaatinstelling

2.1. Uw router installeren

- **1.** Bij het vervangen van een bestaande router, moet u die router eerst loskoppelen.
- 2. Steek het ene uiteinde van de meegeleverde voedingsadapter in de DC-aansluiting van de AF55 Buitenrouter – Indoor Unit (IDU), en steek vervolgens het andere uiteinde in een AC-stopcontact (kan niet in omgekeerde volgorde worden gedaan).

NB: alleen de voedingsadapter van 12V/1,5A die wordt meegeleverd met het apparaat (modelnummer: F18L10-120150SPAV) kan worden gebruikt.

3. Sluit de roouter aan op uw moden of modem-router.

A Modem		B Modem-Router
Steek het ene uiteinde van de meegeleverde ethernetkabel in de WAN-poort op de router. Als u een modem hebt, steekt u het andere uiteinde in de ethernet (LAN)-poort op het modem.	OF	Steek het ene uiteinde van de meegeleverde ethernetkabel in de WAN-poort op uw nieuwe router. Als u een modem-router hebt, steekt u het andere uiteinde in een beschikbare poort.

Opmerking: Wacht tot de Wi-Fi-LED op het voorpaneel van de router groen knippert of continu groen brandt voordat u verder gaat naar de volgende stap.

4. Maak verbinding met de netwerknaam getoond op het label bevestigd aan uw router. (U kun de netwerknaam en het wachtwoord later wijzigen.) Selecteer de optie om in de toekomst automatisch verbinding te maken met dit netwerk.

NB — U hebt geen toegang tot het internet tot de instelling van uw router is voltooid.

5. Volg de instructies op het scherm om de instelling te voltooien. U kunt ook 192.168.1.1 invoeren in een browser om te beginnen met instelling.

3. Webgebruikersinterface

Dit hoofdstuk geeft een toelichting op het proces van inloggen bij de webgebruikersinterface voor de AF55 Buitenrouter – Indoor Unit (IDU) en de router verbinden met een 4G 5G NR-netwerk.

3.1. Toegang tot de webgebruikersinterface

- 1. Schakel de AF55 Buitenrouter Indoor Unit (IDU) in.
- **2.** Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde ethernetkabel aan op de RJ45-poort op de router, en sluit het andere uiteinde aan op de RJ45-poort van een PC/Laptop.
- **3.** Ga naar de pagina Netwerkconfiguratie van de PC/Laptop en stel het apparaat in als DHCP-client.
- **4.** Zorg ervoor dat de PC/Laptop een IP-adres heeft verkregen.
- **5.** Open een webbrowser op de PC/Laptop.
- 6. Typ 192.168.1.1 in de adresbalk van de browser, en druk op Enter. Een inlogscherm wordt weergegeven.

AF55 Outdoor - Inside		
VERIFICATIE VEREIST		
Wachtwoord		
AANMELDEN		

Gebruik bij de eerste keer inloggen het wachtwoord voor inloggen gegeven op het label van het apparaat, dat zich bevindt op de onderkant van het apparaat (raadpleeg de onderstaande afbeelding voor een voorbeeld van het label).



Na inloggen ziet u de startpagina van de webgebruikersinterface.

				د Afmelden
	Dashboard	Instellingen	USB-opsiag	
Dashboard		_		
Apparaatstatus	Appara	atstatus)
LAN-status	Firmware	versie 1.0.2.183014 (2022-06-30)		
Wi-Fi-status	MAC-adr	70:61:BE:88:17:82		
Koppelingsstatus	Huidige t	d 2022-06-30 09:28:38		
	Naam ho	st telekom.ip		
	Interne	verbinding		
	IPv4			
	Verbindir	gsmodus DHCP		
	IP-adres	0.0.0.0		
	Subnetm	asker 0.0.0.0		
	Standaar	d gateway 0.0.0.0		
	0104	617A		

De webgebruikersinterface bestaat uit het zijmenu links en de hoofdinterface rechts. De drie hoofdgedeeltes van de webgebruikersinterface van de AF55 Buitenrouter – Indoor Unit (IDU) zijn **Dashboard**, **Instellingen** en **USB-opslag**.

De roze tekst in het zijmenu geeft de geselecteerde functie aan, waarvan de details worden weergegeven in de hoofdinterface rechts.

4. Dashboard

Onder het gedeelte **Dashboard** bevinden zich vier subgedeeltes: Apparaatstatus, LAN-status, Wi-Fi-status en Koppelingsstatus.

4.1. Apparaatstatus

Hier kunt u de informatie van de router en de verbindingsstatus tussen de router en het internet bekijken. De pagina geeft ook details van netwerkverbinding weer.

					온 Afmeiden
	Dashboard	Instelling	jen	USB-opslag	
Dashboard Apparaatstatus	Арра	raatstatus			
LAN-status	Firmwa	reversie 1.0.2.18301	4 (2022-06-30)		
Wi-Fi-status Koppelingsstatus	MAC-a Huidio	dres 70:61:BE:88	09:28:38		
	Naam	host telekom.ip			
	Interr	etverbinding			
	IPv4				
	Verbind	dingsmodus DHCP			
	IP-adre	s 0.0.0.0			
	Subnet	masker 0.0.0.0			
	Standa	ard gateway 0.0.0.0			
	5404	6.17A			

4.2. LAN-status

Het gedeelte LAN-status geeft informatie gerelateerd aan het lokale netwerk weer.

				La Afmelden
	Dashboard	Instellingen	USB-opslag	
Dashboard				
Apparaatstatus	LAN-s	status		
LAN-status	MAC-ai	dres 70:61:BE:88:17:83	3	
Wi-Fi-status	IP-adre	s 192.168.1.1		
Koppelingsstatus	Subnet	masker 255.255.255.0		
	DHCP	aan		
	IPv6-ad	fe80::7261:beff:fe8	38:1783	
	Adres p	fd4c:3668:584e::/6	54	
	Tab	I mot DUCR clients		
	Tabe	a met oncrechents		

Klik op de knop Tabel met DHCP-clients voor het bekijken van details gerelateerd aan elk client-apparaat, inclusief naam, interface, IP-adres, MAC-adres en het tijdstip waarop de verbinding verloopt.

		_					
			Tabel met DHCP-clients ×				
	Dashboard	_	Naam client	Interface	IP-adres	MAC-adres	Vervaltijd
			Gary	Wi-Fi	192.168.1.79	48:2c:a0:a6:c6:03	23:59:56
Dashboard							
Apparaatstatus		LAN-statu				Vernieuwings	Sluiten
LAN-status		MAC-adres	70.01	DE.00.17.00			
Wi-Fi-status		IP-adres	192.1	68.1.1			
Koppelingsstatus		Subnetmasker	255.2	55.255.0			
		DHCP	aan				
		IPv6-adres	fe80:::	7261:beff:fe88:	1783		
		Adres prefix	fd4c:3	668:584e::/64			
		Tabel met l	DHCP-clients				

4.3. Wi-Fi-status

Op deze pagina kunt u het MAC-adres, de netwerknaam, het Wi-Fi kanaal en de beveiligingsmodus voor de draadloze netwerken van 5 GHz en 2,4 GHz bekijken.

					음 Afmelden
	Dashboard		Instellingen	USB-opslag	
Apparaatstatus		Draadloos netwerk	van 5 GHz		
LAN-status		MAC-adres	70:61:BE:88:17:85		
Wi-Fi-status		Netwerknaam	AF55ind00025		
Koppelingsstatus		Kanaal	60		
		Beveiligingsmodus	WPA2PSKWPA3PSK		
		Draadloos netwerk	van 2,4 GHz		
		MAC-adres	70:61:BE:88:17:84		
		Netwerknaam	AF55ind00025_24GHz		
		Kanaal	1		
		Beveiligingsmodus	WPA2PSKWPA3PSK		

4.4. Koppelingsstatus

Deze pagina toont welke LAN-poorten momenteel worden gebruikt.

				온 Afmelden
	Dashboard	Instellingen	USB-opslag	
Dashboard Apparaatstatus	Koppel	ingsstatus		
LAN-status		Poort 1	Omboog	
Wi-Fi-status		Poort 2	Omlaag	
Koppelingsstatus		Poort 3	Omlaag	
		Poort 4	Omlaag	
				Vernieuwings

5. Instellingen

Het gedeelte Instellingen bestaat uit de volgende subsecties:

- 1. Connectiviteit
- 2. Wi-Fi
- 3. Beveiliging
- 4. Apparaatbeheer

5.1. Connectiviteit

5.1.1. LAN

				≗ Afmelden
Dashboard		Instellingen	USB-opslag	
Connectiviteit	Routeradres		-	
VLAN MAC-kloon	IP-adres	192 . 168	. 1 . 1	
Wi-Fi Beveiliging	Subnetmasker	255.255.255.0	~	
Apparaalbeheer	Domeinnaam	home		
	DHCP-serverir	DHCP-reservering		
	IP-adres start	192 . 168 . 1. 2		
	Maximum aantal	253		

Routeradres

Dit gedeelte geeft het IP-adres, het subnetmasker en de domeinnaam van uw router weer.

DHCP-serverinstelling

Dit gedeelte geeft weergave-instellingen van de DHCP-server weer. Voor het beheren van DHCP-clients, klikt u op de knop **DHCP-reservering**.

Met de tabel DHCP-clients kunt u DHCP-clients handmatig toevoegen. Het toont tevens de reeds gereserveerde clients.

5.1.2. VLAN

U kunt de aan VLAN gerelateerde instellingen hier aanpassen. Vink het VLAN-selectievakje aan voordat u wijzigingen uitvoert.

					온 Afmelden
Dashboar	d	Instellingen	USB-opslag		
Connectiviteit LAN	VLAN				
MAC-kioon Wi-Fi Beveiliging		1D 0	Tag Getagd ~	Prioriteit	
(Production)	Ethernet				
		ID	Tag	Prioriteit	
	2	0	Getagd ~	0 ~	
		ID	Tag	Prioriteit	

5.1.3. MAC-kloon

Voor het klonen van het MAC-adres van uw PC, vinkt u het selectievakje MAC-adres klonen aan. Klik vervolgens op de knop **MAC van MIJN PC klonen**.

Dashboard Instellingen USB-opslag	
Connectiviteit LAN Kloon van MAC-adres	Î
MAC-kloon MAC-adres WLFI 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00	
Beveiliging MAC van mijn PC klonen Apparaatbeheer Opsiaan Annuleren	

Klik op **Opslaan** om uw wijzigingen op te slaan.

5.2. Wi-Fi

5.2.1. Basisinstellingen

Met deze pagina kunt u instellingen uitvoeren van uw draadloze netwerk van 5 GHz of 2,4 GHz.

					≗ Afmelden
Dashboard	1	Instellingen		USB-opslag	
Connectiviteit WI-FI	Draadloze instellinger	n van 5 GHz 🗹 🔵			
BasisInstellingen Gastnetwerk	– Netwerkmodus	Wireless-A/N/AC/AX	~		
Geavanceerde instellingen	Netwerknaam (SSID)	AF55ind00025			
Apparaatbeheer	Kanaalbreedte	Automatisch 20/40/80 MHz	*		
	Kanaal	Automatisch	~	Huidig:60	
	Beveiligingsmodus	WPA2/WPA3 Mixed Personal	~		
	Wachtwoordzin	cpcpf6rjnchu7h6c			
	SSID uitzenden				

Draadloze instellingen van 5 GHz

Netwerkmodus --- Selecteer de Wi-Fi standaarden die uw netwerk zal ondersteunen.

• Gemengd (standaard)

Gebruik standaard als u Wireless-A-, Wireless-N-, Wireless-AC- of Wireless-AX-apparaten in uw netwerk hebt.

• Wireless-AC gemengd

Selecteer dit als u Wireless-A-, Wireless-N- of Wireless-AC-apparaten in uw netwerk hebt.

Alleen Wireless-A

Selecteer dit als u alleen Wireless-A-apparaten hebt.

Alleen Wireless-N

Selecteer dit als u alleen Wireless-N-apparaten hebt.

• Uitgeschakeld

Selecteer dit als u geen Wireless-A-, Wireless-N-, Wireless-AC- en Wireless-AX (5 GHz)-apparaten in uw netwerk hebt. 5GHz radio is uit nadat u deze optie kiest.

NB --- Als u niet zeker weet welke modus te selecteren, gebruikt u de standaardwaarde (Gemengd).

Netwerknaam (SSID)

De Service Set Identifier (SSID) wordt gebruikt door apparaten om verbinding te maken met een draadloos netwerk. SSID's zijn hoofdlettergevoelig en mogen niet meer dan 32 tekens bevatten. De standaard SSID's voor de netwerken van 2,4 GHz en 5 GHz zijn respectievelijk WiFiXXXXX en WiFiXXXXX_5GHz. De X-en vertegenwoordigen de laatste vijf cijfers van het serienummer van de router, die men op de onderkant van de router kan vinden. Als u de SSID wijzigt, hebben beide banden de nieuwe SSID's. U kunt ze verschillende namen geven via het hulpprogramma in de browser.

NB --- als u de standaard fabrieksinstellingen van de router herstelt (door te drukken op de Reset-knop of met gebruik van het scherm Reset apparaat), keert de netwerknaam terug naar de standaardwaarde. Wijzig de netwerknaam weer terug naar de oorspronkelijke naam, anders moet u alle apparaten in uw draadloze netwerk opnieuw verbinden met de nieuwe netwerknaam.

Kanaalbreedte

Gebruik de standaardwaarde, Automatisch (20 MHz of 40 MHz), voor de beste prestaties in een netwerk van 2,4 GHz met gebruik van Wireless-B-, Wireless-G- en Wireless-N (2,4 GHz)-apparaten. Voor een kanaalbreedte van 20 MHz selecteert u alleen 20 MHz. Voor de beste prestaties in een netwerk van 5 GHz, gebruikt u de standaardwaarde Automatisch (20, 40 of 80 MHz).

Kanaal

Selecteer het kanaal in de vervolgkeuzelijst. Gebruik de standaardwaarde, Automatisch, als u niet zeker weet welk kanaal te selecteren.

Beveiliging

De router biedt de volgende draadloze beveiligingsopties:

WPA2/WPA3 Personal, WPA2 Personal en WPA3 Personal (WPA staat voor Wi-Fi Protected Access.) WPA3 biedt de sterkste beveiliging. Na het uitvoeren van uw instelling klikt u op **Opslaan**.

Als u WPA2 Personal selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk WPA2 Personal en hetzelfde wachtwoord gebruiken. Als u niet zeker weet of een apparaat WPA2 of WPA3 Personal ondersteunt, selecteert u WPA2/WPA3 Mixed Personal.

Als u kiest voor uitschakelen van draadloze beveiliging, wordt u geïnformeerd dat draadloze beveiliging is uitgeschakeld wanneer u voor het eerst toegang probeert te krijgen tot het internet. U krijgt de optie om draadloze beveiliging in te schakelen, of om te bevestigen dat u de risico's begrijpt maar toch door wilt gaan zonder draadloze beveiliging.

Wachtwoordzin

Voer een wachtwoordzin van 8-63 tekens in. Dit is het Wi-Fi-wachtwoord dat toegang geeft tot het netwerk.

SSID uitzenden

Gebruik de standaardwaarde, Ingeschakeld, voor het uitzenden van de SSID van de router. Wanneer draadloze clients het lokale gebied onderzoeken op draadloze netwerken om mee te verbinden, detecteren zij de SSID uitgezonden door de router. Een poging om uw Wi-Fi-naam te verbergen maakt uw Wi-Fi niet veiliger. Iedereen die echt geïnteresseerd is in toegang krijgen tot uw netwerk, kan het vinden zelfs als u deze functie uitschakelt. Als u de SSID van de router nog steeds niet wilt uitzenden, selecteert u Uitgeschakeld.

Draadloze instellingen van 2,4 GHz

					Afmelden
Dashboard		Instellingen		USB-opslag	
Connectiviteit Wi-Fi	Draadloze instellingen	van 2,4 GHz 🗸 🔵			
Basisinstellingen	Netwerkmodus	Wireless-B/G/N/AX	~		
Gastnetwerk Geavanceerde instellingen	Netwerknaam (SSID)	AF55ind00025_24GHz			
Beveiliging Apparaatbeheer	Kanaalbreedte	Automatisch 20/40 MHz	~		
	Kanaal	Automatisch	~	Huidig:1	
	Beveiligingsmodus	WPA2/WPA3 Mixed Personal	~		
	Wachtwoordzin	cpcpf6rjnchu7h6c			
	SSID uitzenden				

Netwerkmodus

Selecteer de Wi-Fi standaarden die uw netwerk zal ondersteunen.

• Gemengd (standaard)

Gebruik de standaardwaarde als u Wireless-B-, Wireless-G- of Wireless-N-apparaten van 2,4 GHz in uw netwerk hebt.

• Alleen Wireless-B/G

Selecteer dit als u Wireless-B- of Wireless-G-apparaten in uw netwerk hebt.

• Alleen Wireless-B

Selecteer dit als u alleen Wireless-B-apparaten hebt.

Alleen Wireless-G

Selecteer dit als u alleen Wireless-G-apparaten hebt.

Alleen Wireless-N

Selecteer dit als u alleen Wireless-N 2,4G-apparaten hebt.

Uitgeschakeld

Selecteer dit als u geen Wireless-B-, Wireless-G- en Wireless-N (2,4 GHz)-apparaten in uw netwerk hebt. 2,4GHz radio is uit nadat u deze optie kiest.

NB --- Als u niet zeker weet welke modus te selecteren, gebruikt u de standaardwaarde (Gemengd).

Voor informatie betreffende functies die Netwerkmodus volgen, raadpleegt u het gedeelte 5 GHz draadloze instellingen.

5.2.2. Gastnetwerk

Deze pagina geeft bezoekers bij u thuis toegang tot internet zonder ze toegang te geven tot uw computers of persoonlijke gegevens. Uw gasten moeten verbinding maken met uw hier vermelde draadloze netwerk door het openen van een webbrowser en het invoeren van het wachtwoord voor gasten. Vink het selectievakje **Gast Activeren** aan om deze functie te activeren.

					온 Afmelden	
Dashboard		Inst	ellingen	USB-opslag		
Connectiviteit WI-FI	Gastnetw	verk				
Basisinstellingen Gastnetwerk	Gast in: Naam gasti	schakelen netwerk 2,4GHz	2.4GHz-guest			
Geavanceerde instellingen	Naam gastr	netwerk 5GHz	5GHz-guest			
Beveiliging Apparaatbeheer	Wachtwoor	d gast	guest Wijz	zigen		
					Onslaan	nnuleren

5.2.3. Geavanceerde instellingen

U kunt de functies van beamforming en zendvermogen op deze pagina aanpassen.

				온 Afmelden
Dashboard		Instellingen	USB-opslag	
Connectiviteit Wi-Fi	Bundelvorming	1		
Basisinstellingen Gastnetwerk	Bundelvorming Zendvermogen	3		
Geavanceerde instellingen Beveiliging	Zendvermogen	Automatisch	~)
Apparaatbeheer				Opsiaan Annuleren

Bundelvorming

Vink het selectievakje aan om de functie van beamforming te activeren.

Zendvermogen

Gebruik het vervolgkeuzemenu om een instelling te selecteren. U kunt Automatisch, 100%, 50% of 25% selecteren.

					Afmeiden	
Dashboard	1	Instellingen	U	SB-opslag		
Connectiviteit						
Wi-Fi	Bundeivo	orming				
Basisinstellingen	Bundel	vorming				
Gastnetwerk						
Geavanceerde instellingen	Zendverr	nogen				
Beveiliging	Zendvermo	Automatisch	~			
Apparaatbeheer		Automatisch				
		50% 25%			Opsiaan	Annuleren

5.3. Beveiliging

5.3.1. Firewall

				온 Afmelden
	Dashboard	Instellingen	USB-opslag	
Connectiviteit Wi-Fi Baunikana	Firewall			
Firewall	Beschern VPN	ing SPI-firewall		
Draadloos MAC-filter	<u> </u>			
URL filteren	IPSec-do	prvoer		
DDNS	PPTP-do	prvoer		
DMZ	L2TP-doc	rvoer		
UPnP				
Poortdoorschakeling	ALG			
QoS				
Apparaatbeheer	SIP ALG			
				Opsiaan Annuleren

Vink het selectievakje aan dat overeenkomt met de functie die u wilt activeren.

5.3.2. Draadloos MAC-filter

Vink het selectievakje Draadloos MAC-filter inschakelen aan om deze functie in te schakelen.

						Afmelden
Dashboard		Instellinger	n	USB-	opslag	
Connectiviteit Wi-Fi	Draadloos	MAC-filter				
Beveiliging Firewall	Draadloos	MAC-filter inschakelen				
Draadloos MAC-filter	Lijst m	et draadloze clients				
URL filteren	MAC 01:	00:00:00:00:00:00	MAC 17:	00:00:00:00:00:00		
DMZ	MAC 02:	00:00:00:00:00:00	MAC 18:	00:00:00:00:00:00		
Poortdoorschakeling	MAC 03:	00:00:00:00:00:00	MAC 19:	00:00:00:00:00:00		
Apparaatbeheer	MAC 04:	00:00:00:00:00:00	MAC 20:	00:00:00:00:00:00		
	MAC 05:	00:00:00:00:00:00	MAC 21:	00:00:00:00:00:00		

5.3.3. URL filteren

Vink het selectievakje URL filteren inschakelen aan om deze functie in te schakelen. Klik op de knop Toevoegen om een URL toe te voegen. Tot acht URL's kunnen worden gefilterd.

				온 Afmelden
Dashboard		Instellingen	USB-opslag	
Connectiviteit Wi-Fi	URL filteren			
Beveiliging	URL filteren inschakel	en		
Draadloos MAC-filter			*	
URL filteren	Doelapparaten			
DDNS			v	
DMZ				
UPnP Poortdoorschakeling		Toevoegen Verwijde	ren Naam wijzigen	
QoS	http(s)://			
Apparaalbeheer	http(s)://			
	http(s)://			

5.3.4. DDNS

Met dit gedeelte kunt u uw DDNS-service selecteren in het vervolgkeuzemenu.

				온 Afmelden
Dashboard		Instellingen	USB-opslag	
200120410				
Connectiviteit				
WI-FI	DDNS)
Beveiliging		Litaasshakold		
Firewall	DDNS-service	Oligeschakeld	v	
Draadloos MAC-filter				
URL filteren				Toepassen Annuleren
DDNS	-			
				0 Afmaldan
				Aineuen
Dashboard		Instellingen	USB-opslag	
				8
Connectiviteit	DDNS			
Beveiliging				
Firewall	DDNS-service	DynDNS.org	~	
Draadloos MAC-filter				
URL filteren	Gebruikersnaam			
DDNS	Wachtwoord			
DMZ	-			
UPnP	Naam host			
Poortdoorschakeling		Dunamia		
QoS	System (Systeem)	Dynamic		
Apparaatbeheer	Mailuitwisseling (optioneel)			

5.3.5. DMZ

U kunt de IP van een DMZ-host specificeren om verzoeken door te sturen naar een virtuele DMZ-host voor het verbeteren van de beveiliging van het local area network. Vink het selectievakje DMZ inschakelen aan om deze functie in te schakelen, en selecteer het IP-adres van de bron en de bestemming.

				a Aimeiden
Dashboard		Instellingen	USB-opslag	
Connectiviteit WI-Fi	DMZ			
Beveiliging Firewall Draadloos MAC-filter URL filteren	DMZ inschakelen	Enig IP-adres 0 0	. 0 . 0 to 0	
DMS DMZ UPnP Poortdoorschakeling QoS	Bestemming	 IP-adres 192.168.1. MAC-adres 00:00:00: 	000000	
Apparaalbeheer		Tabel met DHCP-clients		Opsiaan Annuleren

5.3.6. UPnP

Vink het selectievakje UPnP inschakelen aan om deze functie in te schakelen.

				온 Afmelden
Dashboard		Instellingen	USB-opslag	
Connectiviteit Wi-Fi	UPnP			
Beveiliging	UPnP ir	ischakelen		
Firewall				
Draadloos MAC-filter				Opslaan Annuleren
URL filteren				
DDNS				
DMZ				
UPnP				
Poortdoorschakeling				
QoS				
Apparaatbeheer				

5.3.7. Poortdoorschakeling

Voor het toevoegen van een nieuwe regel voor doorschakelen van poortbereik, klikt u op **Een nieuwe** doorschakeling van poortbereik toevoegen. Klik op **Toepassen** om uw instellingen te implementeren en op **Opslaan** om uw wijzigingen op te slaan.

							온 Afmelden
	Dashboard	Instellinger	1		USB-opslag		
Connectiviteit Wi-Fi		oortdoorschakeling					
Beveiliging Firewall Draadloos MAC-filter		Naam toepassing Voeg een nieuwe doorschakeli	Extern - Ir ng van poort	ntern	Protocol	Naar IP-adres	Ingeschakeld Actie
URL filteren DDNS							Opsiaan Annuleren
UPnP Poortdoorschakeling							
		Voeg een n	ieuwe doorso	hakeling v	an poort toe	·	Å Atmelden
	Dashboard	Naam toepassing					
Connectiviteit Wi-Fi		Aantal poorten	100	100			
Beveiliging Firewall		Naam to Voeg een niei - eindpoort	1	to 100		Naar IP-adres	Ingeschakeld Actie
URL filteren DDNS		Protocol	TCP/UDP		~		Opsiaan Annuleren
DMZ UPnP		Naar IP-adres	192 . 168 . 1.				
QoS Apparaatbeheer		Ingeschakeld		Toepassei	n Sluiten		
			_				

5.3.8. QoS

Met het gedeelte QoS kunt u prioriteit geven aan verschillende soorten internettoegang.

Dashboard		Instellingen	USB-opslag		
Connectiviteit Wi-Fi	QoS				
Beveiliging	QoS inschakelen				
Firewall Draadloos MAC-filter	Upstream bandbreedte	1000 Kbps			
URL filteren DDNS	Naam				
DMZ UPnP	MAC Address	00:00:00:00:00:00			
Poortdoorschakeling	Prioriteit	Normaal	~		
Apparaalbeheer					Toevoegen
	Naam		Prioriteit	MAC	Actie
					Opsiaan Annuleren

5.4. Apparaatbeheer

5.4.1. Systeeminstellingen

In dit gedeelte kunt u de systeemtaal van uw router selecteren of wijzigen en de tijdzone voor uw apparaat wijzigen. Selecteer de tijdzone handmatig in het vervolgkeuzemenu of vink het selectievakje "Klok automatisch aanpassen voor wijzigingen zomertijd" aan voor automatische aanpassing van tijdzone.

				음 Afmelden
Dashboard		Instellingen	USB-opslag	
Connectiviteit			-	
WŀFi	Systeeminstellingen			
Beveiliging		Dette		
Apparaatbeheer	Selecteer uw taal	Dutch	v	
Systeeminstellingen				
Wachtwoord voor inloggen	Tijdzone	(GMT+01:00) Frankrijk, Duits	land, Italië, Oostenrijk 🗸 🖌	
Beheer	Pas de klok automatis	sch aan voor wiizigingen zomertijd.		
Pingtest		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Opsiaan Annuleren
Logboek				
Back-up maken en herstellen				
Herstarten en resetten				
Bijwerken				

5.4.2. Wachtwoord voor inloggen

U kunt hier het wachtwoord van uw router wijzigen.

						Å Afmelden
	Dashboard		Instellingen		USB-opslag	
				-		
5	Connectiviteit	Wachtwoord voor inl	oggen			
5	Wi-Fi					
	Beveiliging	Nieuw wachtwoord				
	Apparaatbeheer	router				
	Systeeminstellingen	Opnieuw invoeren om te bevestigen				
	Wachtwoord voor inloggen	-				
	Beheer					Opsiaan Annuieren
	Pingtest					
	Logboek					
	Back-up maken en herstellen					
	Herstarten en resetten					
	Bijwerken					

5.4.3. Beheer

Toegang lokaal beheer

U kunt de machtiging van lokale apparaten om de router te beheren regelen via de functie Toegang lokaal beheer.

Toegang extern beheer

U kunt extern beheer via HTTP en/of HTTPS inschakelen. Met de functie kunt u de router op afstand bedienen.

					온 Afmelden	
Dashboard		Instel	llingen	USB-opslag		
Connectiviteit Wi-Fi	Toegang	lokaal beheer				
Beveiliging Apparaatbeheer	Toegang vi	а		Ø HTTP Ø HTTPS		
Systeeminstellingen Wachtwoord voor inloggen Beheer	Toegang	extern beheer				
Pingtest Logboek Back-up maken en herstellen Herstarten en resetten	Toegang vi Toegestaar	a n extern IP-adres	HTTP Enig IP-adres 0 . 0	. 0 . 0 to 0		
Bijwerken	Externe be	heerpoort	8080		Opsiaan	Annuleren

5.4.4. Pingtest

Met dit gedeelte kunt u pingtesten uitvoeren om verbindingen te testen. Voer de relevante informatie van de pingtest in de velden op deze pagina in, en klik vervolgens op de knop Ping starten om de test te starten.

				온 Afmelden
Dashboard		Instellingen	USB-opslag	
Connectiviteit	Pingtest			
Wi-Fi				
Beveiliging	IR of LIRL adres	www.google.com		
Apparaalbeheer	IP-of URL-adres	www.google.com		
Systeeminstellingen	Nummer om te ningen	5	~	
Wachtwoord voor inloggen	rammer en te pingen			
Beheer		Beginnen met pingen		
Pingtest	-			
Logboek				
Back-up maken en herstellen				
Herstarten en resetten				
Bijwerken				

5.4.5. Logboek

Een logboek van alle voorvallen en interacties die hebben plaatsgevonden in de roouter worden op deze pagina vermeld.

				≗ Afmelden						
	Dashboard	Instellingen	USB-opslag							
Connectiviteit Wi-Fi	Logboek	¢								
Beveiliging Apparaatbeheer	2022-06-30	==[Login]======= 0 09:14:04 User login from 192.168.1.254, Authe	ntication success.							
Systeeminstellingen Wachtwoord voor inloggen Beheer Pingtest Logboek	2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30	2022-06-30 09:14:04 User login from 192:168.1.254, Authentication success. 2022-06-30 09:15:12 User login from 192:168.1.254, 2022-06-30 09:15:12 User login trom 192:168.1.254, 2022-06-30 09:15:14 User login trom 192:168.1.254, 2022-06-30 09:16:147 User login trom 192:168.1.254, 2022-06-30 09:16:147 User login trom 192:168.1.254, 2022-06-30 09:23:08 User login trom 192:168.1.254, 2022-06-30 09:24:53 User login trom 192:168.1.254, 2022-06-30 User login trom 192:168.1.254, User login trom 192:168.1.254,								
Back-up maken en herstellen Herstarten en resetten Bijwerken	2022-06-30 2022-06-30	=[Wireless]======= =[CSRF]======== 0.09:14:07 CSRF have been updated II 0.09:41:07 CSRF have been updated II								

5.4.6. Back-up maken en herstellen

Klik op Back-up om een back-up te maken van de configuraties in uw router. Om de instellingen in uw router te herstellen, klikt u op Bestand kiezen en vervolgens op Herstellen starten.

				& Afmeiden	
Dash	board	Instellingen	USB-opslag		
Connectiviteit		na na serie de la companya de la com No ferencia de la companya de la comp			
Wi-Fi	Back-up maken en	herstellen			
Beveiliging	Back-up maken van				
Apparaatbeheer	configuraties	васк-ир			
Systeeminstellingen	Configuraties	Bestand kiezen Geen b gekozen	Beginnen met herstellen		
Wachtwoord voor inloggen					
Beheer					
Pingtest					
Logboek					
Back-up maken en herstellen					

5.4.7. Herstarten en resetten

Klik op Opnieuw starten om uw router opnieuw te starten. Om uw router te resetten naar standaard fabrieksinstellingen, klikt u op Reset naar fabrieksinstellingen.

Afmei

Dashboard		Instellingen	USB-opslag	
Connectiviteit	Heretart	en en resetten		
Wi-Fi	Herstart	en en resetten		
Beveiliging	Start de ro	uter oppieuw	Oppieury starton	
Apparaatbeheer	chart de ro	and opinious	opinious starten	
Systeeminstellingen	Resetten r	naar standaard fabrieksinstellingen	Reset naar fabrieksinstellingen	
Wachtwoord voor inloggen				
Beheer				
Pingtest				
Logboek				
Back-up maken en herstellen				
Herstarten en resetten				

5.4.8. Bijwerken

Houd de firmware van uw router up-to-date. U kunt controleren op updates van firmware en stuurprogramma van uw router. De pagina toont de huidige firmwareversie van uw router en geeft u de mogelijkheid om een bestand te selecteren voor het upgraden van de firmware. Klik op Bestand kiezen om een bestand te selecteren en klik op **Upgrade starten** om firmware-upgrade uit te voeren.

				Annever
Dashboard		Instellingen	USB-opslag	
Connectivite# Wi-Fi	Bijwerken			
Beveiliging	Huidige firmwarever	rsie: 1.0.2.183014		
Apparaatbeheer				
Systeeminstellingen	Selecteer een besta	and om te upgraden	Bestand kiezen Geen b gekozen	
Wachtwoord voor inloggen			Upgrade starten	
Beheer				
Pingtest				
Logboek				
Back-up maken en herstellen				
Herstarten en resetten				
Bijwerken				

6. USB-opslag

6.1. FTP-account

Met FTP (File Transfer Protocol) hebt u toegang tot inhoud op uw opslagapparaat vanaf elke computer op het internet. U kunt een webbrowser of FTP-software gebruiken voor toegang tot de inhoud.

6.2. FTP-server

Vink het selectievakje FTP-server inschakelen aan om deze functie in te schakelen, en voer vervolgens de vereiste gegevens in de onderstaande velden in.

					4	, Afmelden	
Dashboard		Instellingen	USB⊣	opslag			
USB-opslag FTP-server	FTP-account) Î
	Gebruiker toevoege	Gebruikersnaam: =n		Toestem	imingen	Actie	•
	FTP-server						D
	FTP-server inschake	len					
	Station selecteren		~	Vernieuwings			
	Naam FTP-server	AF55_Inside_FTP					
	FTP-poort	Poort 21					

7. Probleemoplossing

Uw router werd niet met succes ingesteld

Als u de instelling niet kon voltooien in de webgebruikersinterface, kunt u het volgende proberen:

- Houd de reset-knop op uw router ingedrukt met een paperclip of pin tot het voedingslampje op de voorkant van de router uit gaat en begint te knipperen (ongeveer 10 seconden). Typ 192.168.1.1 in een browser om de instelling opnieuw uit te voeren.
- Schakel de firewall van uw computer tijdelijk uit (zie de instructies van de beveiligingssoftware voor hulp). Installeer de router opnieuw.
- Als u een andere computer hebt, gebruikt u die computer om de router te installeren.

Bericht "Uw internetkabel is niet aangesloten"

U krijgt een bericht "Uw internetkabel is niet aangesloten" wanneer u probeert om uw router in te stellen:

- Zorg ervoor dat een ethernetkabel veilig is aangesloten op de gele internetpoort op de achterkant van de router en op de juiste poort op uw modem. Deze poort op het modem heeft doorgaans het label Ethernet.
- Als uw computer eerder was verbonden met uw modem met een USB-kabel, koppel de USB-kabel dan los. Installeer de router vervolgens opnieuw.

Bericht "Geen toegang tot uw router"

Voor toegang tot uw router moet u zijn verbonden met uw eigen netwerk. Als u momenteel draadloze internettoegang hebt, kan het probleem zijn dat u per ongeluk verbinding hebt gemaakt met een ander draadloos netwerk.

Om het probleem op te lossen op Windows-computers, doet u het volgende*:

- **1.** Klik in uw Windows-bureaublad op het pictogram Draadloos in het systeemvak. Een lijst met beschikbare netwerken wordt weergegeven.
- 2. Klik op uw eigen netwerknaam. Klik op Verbinden. In het onderstaande voorbeeld was de computer verbonden met een ander draadloos netwerk met de naam wraith_5GHz. De naam van het draadloze netwerk van de DUT-router, Damaged_Beez2.4 in dit voorbeeld, wordt geselecteerd getoond.



- **3.** Als u wordt gevraagd om een netwerkbeveiligingssleutel in te voeren, typt u uw wachtwoord (beveiligingssleutel) in het veld Netwerkbeveiligingssleutel. Klik op OK.
- **4.** Uw computer maakt verbinding met het netwerk, en u zou toegang moeten hebben tot de router.